

Engineered
to Higher
Standards



Blinking -Failed
See Owner's Manual.
Échoué. Voir Manuel de l'utilisateur.

ITALIANO Vedere il manuale per la manutenzione richiesta.
ESPAÑOL Ver manula para condiciones de mantenimiento.
DEUTSCH Siehe Betriebs- und Wartungshandbuch.



Inactive
See Owner's Manual.
Inactif. Voir Manuel de l'utilisateur.



Warning*
See Owner's Manual.
Avertissement. Voir Manuel de l'utilisateur.



Operating Normally
Fonctionnement normal

365


Lamp Timer*
(counts down 365 days)
Chronomètreur de la lampe
(compte de 365 jours vers le bas)



Mute*
Mise en sourdine



Lamp Timer Reset. Press and hold for 5 seconds.*
Remise du chronomètre de la lampe. Appuyez et tenez
pour 5 secondes



◀ Lamp
Lampe

◀ O-ring
Joint torique

◀ Sleeve Bolt
Boulon du manchon

◀ O-ring
Joint torique

◀ Sleeve
Manchon

Warning*

*For models D4, E4, F4 & Plus models only (Modèles D4, E4, F4 et plus seulement)